一、准备

1.无线烧录模块-获取

<u>https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.7195193.1997079397.19.e42c</u> <u>64f8ncqSb7&id=569427034350&abbucket=10</u>

2.无线烧录模块-固件更新

具体如何更新请上新唐或者百度查看资料,固件名字: MonitorDonglex.hex

3. 无线烧录模块-驱动安装

请自行百度 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge 驱动, 驱动安装成功界面如下:

✓ 賞 端口 (COM 和 LPT) 員 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM6)

4. 上位机软件(免安装)

解压 PXGS_V180625.rar 文件, 点击 PXGS.exe 文件, 运行界面如下:

रत%	3 6				DongleX	ā ×
100					DongleX参数 通信地址 (3字节) 通道 2	A55A11
0					模式 普通模式 连接 ☑ 连接时配置Dongl 串口号 COM6 ▼ 波特率 230400 ~	▼ eX参数 连接
-50					连接参数 当前状态 消息	₽×
100	-15000	-10000	-6000	· · · · · ·		

二、代码说明

1. 目录结构



-driver 目录: 硬件驱动层,包括 RF,SPI 和软件延时 -library 目录: mini58 官方底层代码 -pro 目录:项目及编译文件 -user 目录:应用层

2. Set_debug_mode()函数说明

配置 debug 模式下 RF 的参数,具体配置了以下参数:

- A. 信道 2402Mhz
- B. 数据长度 32paload
- C. 波特率 1Mbps
- D. 地址长度 3byte
- E. 功率 11dBm

F. 通信地址: 0xA5,0x5A,0x11

G. Tx 模式, 普通发射模式, 禁止动态 payload,禁止重发, 禁止自动应答

传输 debug 信息后,记得配置回原应用中 RF 的配置,否则原应用 RF 应用出现功能不正常。

3. dbg_update()函数说明

该函数举例了数据如何上传到上位机, func 函数指针保存了三个函数地址,该函数分别 执行了__dbg_data_up_0, __dbg_data_up_1和__dbg_data_up_2 三个例子。

4. __dbg_data_up_0()分析

(1) 定义 frame 结构体

```
#pragma pack(1)
struct{
    //加速度
    struct{
        PXGS_LEN_TYPE len;
        PXGS_MID_TYPE mid;
        PXGS_U_MID_PLOT_00_DATA_TYPE dat[3];
    }acc;
    //陀螺仪
    struct{
        PXGS_LEN_TYPE len;
        PXGS_MID_TYPE mid;
        PXGS_U_MID_PLOT_00_DATA_TYPE dat[3];
    }gyro;
)frame;
#pragma pack()
```

Frame 结构体为 RF 单次发包内容,整个结构体大小不能超过 31Byte,内部有两个结构体 acc 和 gyro,用户可以自行定义;

acc->len 代表 acc 结构体的大小;

acc->dat 代表要上传的数据, dat[3]表示有三组数据;

mid 代表 acc 的数据首个 ID,如用户赋值 ID 为 acc->mid = PXGS_U_MID_PLOT_00,那么 acc->dat[0]的 ID 为 00, acc->dat[1]的 ID 为 01, acc->dat[2]的 ID 为 02;

mid 具有唯一性,如上面 acc->mid = PXGS_U_MID_PLOT_00,如 acc->dat 的长度为 3,那 么 gyro->ID 不能赋值 PXGS_U_MID_PLOT_00~02。

dat 的数据类型, PXGS_U_MID_PLOT_00_DATA_TYPE 定义为 int16_t

(2) 数据打包

```
//加速度打包
frame.acc.len = sizeof(frame.acc) - 1;
frame.acc.mid = PXGS_U_MID_PLOT_00;
frame.acc.dat[0] = PXGS_U_MID_PLOT_00_DATA_PACK(0);
frame.acc.dat[1] = PXGS_U_MID_PLOT_01_DATA_PACK(100);
frame.acc.dat[2] = PXGS_U_MID_PLOT_02_DATA_PACK(200);
```

//ps: 请添加数据 //ps: 请添加数据 //ps: 请添加数据

A: 赋值长度;

B: 赋值 ID;

C: dat[0]~dat[2]赋值,如加速度计 xyz 轴三个轴的数据;

(3) donglex_ex_send()函数

该函数将 frame 结构体传输到上位机.

三、上位机使用

1. 配置无线烧录模块,确保参数如下

囲 信地	址 (3字音	古) [A55A	11	
面道	2		帧长	32	+
速率	2M	▼];	率	8dBm	•
模式	普通模式	;			•
を接 ☑ 连接	时配置C	ong	leX参	数	
连接 ☑ 连接 串口号	时配置D COM6	ong	le <mark>X参</mark>	数	

2. 点击连接



确保 com 口选择正确, 波特率在 230400, 连接成功消息提示: connected

3. 界面说明



4. 设置数据

图线设置						
[00]-x加速度	^	当前选中	[00]-x加速度	1	确定	
[01]-1加速度		重命名 X	加速度	复位		
[03]-X角速度(ROL	L)				取消	i
	CH)	绘线规则	点间连线	-		
[05]-Z角速度(YAW	0	图线风格	实线 ———	-		
[06]-ROLL控制角度	EFF	网络安度	1	-		
[07]-PIIC開空制角度		HARE DUISE	1.			
[09]-欧拉角ROLL			设置图线颜色			
- ABC						
A CONTRACTOR OF						
剥新周期(ms) 13	有景颜色	设置	前景颜	色していていていていた。		
制新周期(ms) 13 🔮 乙 可拖动	● 育景颜色 ● 图线可选中	设置	前景颜	色 设置 轮缩放 ▼		
副新周期(ms) 13 🔮 그 可拖动 图例	村景颜色 「「「「「「」」」 「 「」 「 「」 「」 「」 「 「」 「 「 「」 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	设置	前長额 缩放方式 译	色 设置 登置 登路缩放 ▼		
副新周期(ms) 13 🔮 그 可拖动 외例 고 显示 图(」 育景颜色 ☑ 图线可选中 例位置 水平居左 ▼ ■ 	设置	前是颜 缩放方式 译 背景颜	 <u>2</u> <u>2</u> 2 2 2 2 2 2 		
副新周期(ms) 13 🚦 김 可拖动 함例 김 显示 图(율明度: 130	 」 育宴颜色 ☑ 图线可选中 例位置 水平居左 ▼ 書 	役置	前裏談 缩放方式 译 背景颜	 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
副新周期(ms) 13 2] 可拖动 图例 2] 显示 图(透明度: 130 图像列表	」 育景颜色 ☑ 育景颜色 ☑ 图线可选中 例位置 水平居左 ▼ ■	资置	前是颜 缩放方式 译 背景颜	 注量 決量 総縮放 ▼ 		

5. 显示数据

